
133
101
100
107
S
103
132
111
109
G
134
105
102
D
130
131
D
104
112
110
129
113
106
128
123
121
118
G
120
108
S
125
124
122
119
117
116
127
114
115
126

FIG. 1


129
205
207
204
206
208
210
211
130
207
203
128
209
202
201
200

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5





Kirchhoff's Voltage Law, 103 on, 104 off (dt1):

$$0 = V_{in} - I_o(R_{DSon1} + R_{LDCR}) - L\frac{di}{dt_1} - V_o$$

$$\therefore V_o = V_{in} - I_o(R_{DSon1} + R_{LDCR}) - L\frac{di}{dt_1}$$

$$\therefore di = \frac{dt_1}{L}(V_{in} - V_o - I_o(R_{DSon1} + R_{LDCR})) \quad 602$$

Kirchhoff's Voltage Law, 103 off, 104 on (dt0):

$$0 = L\frac{di}{dt_0} - I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR}) - V_o$$

$$\therefore V_o = L\frac{di}{dt_0} - I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR})$$

$$\therefore L\frac{di}{dt_0} = V_o + I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR})$$

Choose L, Fs such that di < 2(Io(min)) for continuous mode operation, (for this analysis to apply)

$$\therefore V_o = V_{in} - I_o(R_{DSon1} + R_{LDCR}) - L\frac{di}{dt_1} = L\frac{di}{dt_0} - I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR})$$

$$V_{in} = Ldi\left(\frac{1}{dt_1} + \frac{1}{dt_0}\right) + I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2}) \qquad SwitchingFrequency \equiv F_s = 1/(dt_1 + dt_0)$$

$$V_{in} = Ldi\left(\frac{dt_0 + dt_1}{dt_1(dt_0)}\right) + I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2}) \quad DutyCycle \equiv \delta = dt_1(F_s) \therefore dt_1 = \delta / F_s$$

$$V_{in} = L\frac{di}{dt_0}\left(\frac{1}{\delta}\right) + I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2}) \therefore L\frac{di}{dt_0} = \delta(V_{in} - I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2}))$$

$$L\frac{di}{dt_0} = \delta(V_{in} - I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2})) = V_o + I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR}) \quad 601$$

$$\therefore V_o = \delta(V_{in} - I_o(R_{DSon1} - R_{DSon2})) - I_o(R_{DSon2} + R_{LDCR})$$

FIG. 6


700
100
701
705
103,104
105
706
707
708
702
704
106
703

FIG. 7


800
100
103,104
801
105
802
702
106

FIG. 8